

Pure hygiene: The officially authorized AKEMI® disinfectant

Surface Disinfectant

Highly effective cleaning and disinfecting concentrate for floor and sanitary surfaces made of ceramics as well as natural and artificial stone.

Object Disinfectant

Fast-acting and ready-to-use disinfectant for objects which come into direct contact with the body.

Areas of application	Surface Disinfectant	Object Disinfectant
Disinfects floor surfaces in sanitary rooms, changing rooms and spa facilities	■	
Removes light dirt	■	
Disinfects objects which come into direct contact with the body (e.g. door handles, toilet seats, taps) and small surfaces in spa and sauna areas		■
Suitable for ceramic surfaces	■	■
Suitable for natural and cast stone	■	■
Suitable for chrome, stainless steel and anodised aluminium	■	■
Suitable for sensitive surfaces made of acrylic glass and plexiglass e.g. solariums and covers		■
Method of application	cloth, mop; let it dry, do not rub/clean off	Spray it on (500 ml Spray, 5 l refill canister) and rub with cloth

Properties	Surface Disinfectant	Object Disinfectant
Broad spectrum of activity: • bactericidal (incl. TBC) • levurocidal – effective against yeast (incl. C albicans) • to a limited extent virucidal (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV)	■	■
Registered by: • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) • Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Certified and listed by: • Verbund für Angewandte Hygiene e.V., Bonn (VAH)	No. 36150 No. 2030372	No. 36151 No. 2030371
Pleasant odour	■	■
Free from aldehydes	■	■
Free from alcohol		■
On an aqueous basis	■	■
Application concentration	dilute 1:100 with water; very economical	ready to use
Exposure time	5 minutes when using a 1% solution	- 1 minute on clean or lightly tainted surfaces - 5 minutes on dirty or heavily tainted surfaces
pH value	concentrate: approx. 5 - slightly acid 1% solution: approx. 7 - neutral	8 (slightly alkaline)

AKEMI Cleaning- and Disinfectant

Surface Disinfectant

1000 ml bottle	Sales Unit: 6	Art.No. 1 19 72
5000 ml canister	Sales Unit: 2	Art.No. 1 19 71

Object Disinfectant

500 ml bottle with spray head	Sales Unit: 12	Art.No. 1 19 69
5000 ml canister	Sales Unit: 2	Art.No. 1 19 70

Higiene pura: Los oficialmente autorizados productos desinfectantes de AKEMI®

Desinfectante para superficies

Producto de limpieza y desinfección concentrado muy eficaz para suelos y sectores sanitarios de cerámica así como piedra natural o artificial.

Desinfectante para objetos

Producto de desinfección con efecto rápido y listo para el uso para objetos, los cuales llegan a estar en contacto directo con el cuerpo.

Campo de aplicación	Desinfectante para superficies	Desinfectante para objetos
Desinfecta suelos en sectores sanitarios, vestuarios y zonas de wellness	■	
Limpia suciedades ligeras	■	
Desinfecta objetos, los cuales llegan a estar en contacto directo con el cuerpo (p.e. manillas de las puertas, asientos de lavabos, griferías) y superficies pequeñas en zonas de wellness y sauna		■
Apto para superficies cerámicas	■	■
Apto para piedra natural y artificial	■	■
Apto para cromo, acero fino, aluminio anodizado	■	■
Apto para superficies sensibles hechas de acrílico y plexiglas, p.e. solarios y cubiertas		■
Aplicar con:	trapo, fregona; dejar secar, no limpiar posteriormente	pulverizar (spray de 500 ml, envase de recarga bidón de 5 l) y frotar con un paño

Características	Desinfectante para superficies	Desinfectante para objetos
Amplio espectro de efecto: • bactericida (incl. TBC) • levurocida – contra levadura (incl. C albicans) • limitado virucida (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV)	■	■
Registrado en: • Instituto federal para la protección y medicina laboral (BAuA) • Instituto federal para evaluación de riesgos (BfR - Institut Fédéral d'Estimation du Risque) Certificado y alistado en: • Unión para la higiene aplicada (sociedad registrada), Bonn (VAH)	No. 36150 No. 2030372	No. 36151 No. 2030371
Olor agradable	■	■
Libre de aldehído	■	■
Libre de alcohol		■
A base acuosa	■	■
Concentración para la aplicación:	diluir 1:100 con agua; rende mucho	listo para el uso
Comienzo del efecto desinfectante:	5 minutos con la solución de 1%	- 1 minuto en superficies limpias y poco contaminadas - 5 minutos en superficies sucias y muy contaminadas
Valor pH	concentrado: aprox. 5 - ligeramente ácido solución de 1%: aprox. 7 - neutral	8 (ligeramente alcalino)

AKEMI Limpieza y Desinfectante

Desinfectante para superficies

Botella de 1000 ml	Unidad de venta: 6	No. de réf. 1 19 72
Bidón de 5000 ml	Unidad de venta: 2	No. de réf. 1 19 71

Desinfectante para objetos

Botella de 500 ml (con cabezal pulverizador)	Unidad de venta: 12	No. de réf. 1 19 69
Bidón de 5000 ml	Unidad de venta: 2	No. de réf. 1 19 70

